ж Nосріж www.nocpix.com

LUM

Egyszemes hőkamerás távcső

Használati utasítás

LUMI H35R/LUMI L35R/ LUMI H35/

LUMI L35/ LUMI L19/ LUMI P13

W Nogoli

1 Specifikáció (LUMI H35 / LUMI L35 / LUMI L19 / LUMI P13)

Modell	LUMI P13	LUMI L19	LUMI L35	LUMI H35		
Hőszenzor, pixel	256×192,12 μm	384×288,12 μm	384×288,12 μm	640×512,12 μm		
NETD, mK	≤20	≤18	≤18	≤18		
Képkockasebesség, Hz	50	50	50	50		
Objektívlencse, mm	13 F0,9	19 F0,9	35 F0,9	35 F0,9		
Látómező (V x F),°/m 100 m-en	$13,5 \times 10,1/24 \times 18$	$13,8 \times 10,4/24 \times 18$	7,5 × 5,7/13 × 10	12,5 × 9,4/22 × 16		
Nagyítás, ×	2~8	2~8	4~16	2,5~20		
Észlelési távolság, m (objektumméret: 1,7 m × 0,5 m,	670	980	1800	1800		
Szemkönnyítés, mm	25					
Kilépőpupilla-átmérő, mm	10					
Dioptria, D	-5~+5					
Kijelző		AMOLED 1	024×768			
Akkumulátor típusa		18650-es cserélhető	li-ion akkumulátor			
Max. üzemidő, óra	6	4,5	4,5	4,5		
Mikrofon		Támog	gatás			
Memóriakapacitás, GB		32	2			
IP-besorolás		IP6	7			
Üzemi hőmérséklet, °C		-20 ~	+50			
Súly, g (akkumulátorral)	310	335	335	345		
Méretek, mm	$134 \times 47 \times 74$	$139 \times 47 \times 74$	$143 \times 47 \times 74$	$143 \times 47 \times 74$		

★ A tényleges üzemidő függ a Wi-Fi használat mennyiségétől, a fényképezéstől, videófelvételtől stb.

A termékjellemzők javítása érdekében a termék tervezése és szoftvere az ügyfél előzetes értesítése nélkül fejleszthető.

1 Specifikáció (UMI H35R / LUMI L35R)

Modell	LUMI L35R	LUMI H35R			
Hőszenzor, pixel	384×288,12 μm	640×512,12 μm			
NETD, mK	≤18	≤18			
Képkockasebesség, Hz	50	50			
Objektívlencse, mm	35 F0,9	35 F0,9			
Látómező (V x F),°/m 100 m-en	7,5 × 5,7/13 × 10	12,5 × 9,4/22 × 16			
Nagyítás, ×	4~16	2,5~20			
Észlelési távolság, m (objektumméret: 1,7 m × 0,5 m,	1800				
Szemkönnyítés, mm	25				
Kilépőpupilla-átmérő, mm	10				
Dioptria, D	-5~+5				
Kijelző	AMOLED	0 1024 × 768			
Akkumulátor típusa	18650-es cserélhet	ő li-ion akkumulátor			
Max. üzemidő, óra	4	4,5			
A lézer biztonsági osztálya	1 0	sztály			
Max. távolságmérés, m	8	300			
Mikrofon	Tám	logatás			
Memóriakapacitás, GB		32			
IP-besorolás	Ι	P67			
Üzemi hőmérséklet, °C	-20 ~ +50				

Súly, g (akkumulátorral)	375	385
Méretek, mm	147×4	7 × 74

2 A csomag tartalma

- LUMI sorozatú egyszemes hőkamerás távcső
- Hordozható táska
- 18650-es akkumulátor × 2 (LUMI)
- 18650-es akkumulátor × 3 (LUMI LRF)
- 18650-es akkumulátortöltő
- Adatkábel
- Nyakpánt
- Lencsetörlő kendő
- Rövid útmutató

3 Leírás

A LUMI sorozatú egyszemes hőkamerás távcső kialakításának köszönhetően éjszaka, és nappal is kiváló képminőséget biztosít, kedvezőtlen időjárási viszonyok (köd, szmog, eső) és a célpont felismerését köztudottan akadályozó különböző akadályok – ágak, magas fű, sűrű lombozat stb. – esetén is. Kis méreetének és könnyűségének köszönhetően könnyen hordozható A LUMI hőkamerák többek között vadászathoz, megfigyeléshez, biztonsági célokhoz, terepen való tájékozódáshoz, illetve felkutatási és mentési műveletekhez alkalmazhatók.

4 Jellemzők

- Kompakt és könnyű
- 12 µm érzékelő
- F0,9 objektívlencse
- AMOLED 1024 × 768
- 18650-es újratölthető akkumulátor a gyors cseréért
- 50 Hz-es magas képkockasebesség
- Kitűnő digitális zoom
- Ultraéles mód
- Szemvédelem alacsony fényerősséggel, színpaletta és meleg színárnyalat
- Elektronikus képstabilizálás



Alkatrészek és gombok



1. Szemkagyló	6. Főkapcsoló (P)
2. Okulár	7. Az objektívlencse fókuszgyűrűje
3. Le gomb	8. Akkumulátortartó fedél
4. Menü (M) gomb	9. C típusú interfész
5. Fel gomb	10. Lézeres távolságmérő

6 Gombműveletek (LUMI H35 / LUMI L35 / LUMI L19 / LUMI P13)

Gomb	Aktuális állapot	Rövid lenyomás	Nyomja meg és tartsa	
	Kikapcsolva		A készülék bekapcsolása	
Főkapcsoló	Kezdőképernyő	Készenléti állapot	Kapcsolja ki a készüléket	
d	Készenléti mód	A készülék felébresztése	A készülék felébresztése	
U	A Parancsikon menü felülete	Visszatérés a felsőbb menübe a módosítások mentésével	Kapcsolja ki a készüléket	
	A Főmenü felülete	Visszatérés a felső menübe a módosítások mentése nélkül	Kapcsolja ki a készüléket	
	Kezdőképernyő	Digitális zoom	A PIP funkció be-/kikapcsolása	
Fel gomb	A Parancsikon menü felülete	Navigáció felfelé		
-	Menü felülete	Navigáció felfelé		
	Kezdőképernyő	Parancsikon menü megnyitása	Belépés a főmenübe	
Menü gomb	A Parancsikon menü felülete	Paraméterkiválasztás állapotának megadása / megerősítése	Mentés és visszalépés a kezdőképernyőre	
Μ	A Főmenü felülete	Belépés az almenübe / Paraméterek váltása és megerősítése	Mentés és visszalépés a kezdőképernyőre	
	Kezdőképernyő	Fényképkészítés	Videófelvétel indítása	
Le gomb	Videófelvétel	Fényképkészítés	Videófelvétel leállítása és mentése	
	A Parancsikon menü felülete	Navigáció lefelé		
	Menü felülete	Navigáció lefelé		
Fel + Le gomb	Kezdőképernyő	Zárkalibrálás	Háttérben történő kalibrálás	

6 Gombműveletek (LUMI H35R / LUMI L35R)

Gomb	Aktuális állapot	Rövid lenyomás	Nyomja meg és tartsa	
	Kikapcsolva		A készülék bekapcsolása	
Főkapcsoló	Kezdőképernyő	Készenléti állapot	Kapcsolja ki a készüléket	
d	Készenléti mód	A készülék felébresztése	A készülék felébresztése	
U	A Parancsikon menü felülete	Visszatérés a felsőbb menübe a módosítások mentésével	Kapcsolja ki a készüléket	
	A Főmenü felülete	Visszatérés a felső menübe a módosítások mentése nélkül	Kapcsolja ki a készüléket	
	Kezdőképernyő	Digitális zoom	Az LRF funkció be-/kikapcsolása	
Fel gomb	A Parancsikon menü felülete	Navigáció felfelé		
-	Menü felülete	Navigáció felfelé		
	Kezdőképernyő	Parancsikon menü megnyitása	Belépés a főmenübe	
Menü gomb	A Parancsikon menü felülete	Paraméterkiválasztás állapotának megadása / megerősítése	Mentés és visszalépés a kezdőképernyőre	
Μ	A Főmenü felülete	Belépés az almenübe / Paraméterek váltása és megerősítése	Mentés és visszalépés a kezdőképernyőre	
	Kezdőképernyő	Fényképkészítés	Videófelvétel indítása	
Le gomb	Videófelvétel	Fényképkészítés	Videófelvétel leállítása és mentése	
	A Parancsikon menü felülete	Navigáció lefelé		
	Menü felülete	Navigáció lefelé		
▲ + M	Kezdőképernyő		A PIP be-/kikapcsolása	
	Kezdőképernyő	Zárkalibrálás	Háttérben történő kalibrálás	
M ┿ 🔺	Kezdőképernyő vagy lézeres		Távolságmérés mód egyszeri távolságmérés	

és folyamatos távolságmérés közötti váltása

távolságmérő

7 Akkumulátortöltés

A LUMI sorozat 18650-es újratölthető lítium-ion akkumulátoregységgel működik. Használat előtt kérjük, töltse fel az akkumulátort.

Töltés akkumulátortöltővel

- Igazítsa az akkumulátor érintkezőjét az akkumulátortöltő megfelelő pólusához, és helyezze be az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
- Csatlakoztassa az adatkábel C-típusú csatlakozóját az akkumulátortöltő aljzatába.
- > Csatlakoztassa az adatkábel másik csatlakozóját a hálózati adapter aljzatába.
- Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a hálózati adaptert 100 V 240 V-os hálózati aljzathoz.
- > Csatlakoztatáskor az akkumulátortöltőn lévő LED-jelző világítani kezd.
 - A folyamatos vörös fény azt jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.
 - Ha a jelző zöldre várt, az akkumulátor teljesen feltöltődött.
 - Ha a jelző vörösen villog, az akkumulátortöltő csatlakoztatva van a tápellátáshoz, de nincs benne akkumulátor.
- A teljes feltöltést követően távolítsa el az akkumulátort az akkumulátortöltőből.



Akkumulátor telepítés

- > Húzza le az okulár alatti gombot. Nyissa ki az akkumulátortartó fedelét.
- Az akkumulátorcsatlakozónak mind a pozitív és a negatív vége képes a tápellátásra. Az akkumulátorcsatlakozónak mind a pozitív és a negatív vége képes a tápellátásra.
- > Zárja be az akkumulátortartó fedelét és Húzza fel a gombot.



Akkumulátorra vonatkozó óvintézkedések

- Hosszan tartó tárolás után az akkumulátort csak részlegesen szabad feltölteni; tilos teljesen feltölteni vagy lemeríteni.
- Ne töltse fel azonnal az akkumulátort, miután hideg környezetből a meleg környezetbe hozta. Várjon 30–40 percet, hogy felmelegedjen.
- > Ne töltse fel az akkumulátort felügyelet nélkül.
- > Ne használja a töltőt, ha azt átalakították vagy sérült.
- Az akkumulátort 0°C +45°C közötti környezeti hőmérsékleten fel kell tölteni.
 Ellenkező esetben csökken az akkumulátor élettartama.
- A töltési idő nem haladhatja meg 24 órát.
- > Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy nyílt lángnak.
- Ne merítse vízbe az akkumulátort.
- Ne csatlakoztasson olyan külső eszközt, amelynek az áramfelvétele meghaladja a megengedett értékeket.
- Az akkumulátor rövidzárlat elleni védelemmel van ellátva. Azonban kerülni kell minden rövidzárlatot okozó helyzetet.
- Kérjük, ne szerelje szét, és ne módosítsa az akkumulátort szakmai utasítások nélkül.
- ➢ Ne üsse meg, és ne ejtse le az akkumulátort.
- Az akkumulátor negatív hőmérsékleten való használata csökkenti annak kapacitását, ami teljesen normális, és nem hiba.
- > Kerülje az akkumulátor táblázatban megadott hőmérsékleten felüli

alkalmazását, mivel az csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

> Az akkumulátor gyermekektől elzárva tartandó.

8 Külső tápegység

A LUMI sorozat külső tápegységgel – például külső akkumulátorral (5 V) – üzemeltethető.

- Csatlakoztassa a külső tápegységet a LUMI sorozat alsó részén lévő C-típusú porthoz.
- A készülék külső tápegységre vált
- $\succ~$ A készülék külső tápellátáshoz való csatlakoztatása esetén az akkumulátor ikon

USB ikonra vált.

A külső tápegység leválasztásakor a LUMI sorozat kikapcsolás nélkül automatikusan akkumulátorra vált.

9 Be/Kikapcsolás képbeállítások

Bekapcsolás: távolítsa el a lencsevédőt. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Főkapcsolót. Néhány másodperc múlva megjelenik a kezdőképernyő.

- Forgassa el az okulár dioptriagyűrűjét, amíg az okulárban látható kép élessé nem válik. A beállítás után nem kell beállítani ugyanazon felhasználó számára.
- Forgassa az objektívlencse fókuszállító gyűrűjét addig, amíg a megfigyelendő objektum éles nem lesz.
- A képmód, a kijelző fényerő, a képélesség, képkontraszt beállításához tekintse meg a jelen kézikönyv Parancsikon menü című részét.
- Kikapcsolás: Használat után nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot és megjelenik a leállításig tartó visszaszámlálás. Majd engedje fel az ujját. Nyomja meg bármelyik billentyűt a folyamat során a leállítás visszavonásához.

10 Frissítés és a NOCPIX alkalmazás

ügyfélszoftver kapcsolata

A LUMI sorozatú egyszemes hőkamerás távcső támogatja a **NOCPIX** alkalmazással való vezérlést, amely Wi-Fi hálózaton keresztül, egy okostelefon vagy laptop használatával lehetővé teszi a képek valós időben történő továbbítását, a készülék működtetését és frissítését.

A NOCPIX alkalmazás a hivatalos weboldalról (www.nocpix.com) vagy az alkalmazás-áruházból tölthető le és telepíthető. Alternatív megoldásként az alábbi QR-kódot is beolvashatja az ingyenes letöltéshez.

és



- A LUMI sorozat beépített Wi-Fi modullal rendelkezik. A készülék Wi-Fi-n keresztül külső eszközhöz (számítógép vagy mobiltelefon) csatlakozhat.
- A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a kezdőképernyőn. Engedélyezze a Wi-Fi-t a készüléken.
- A Wi-Fi engedélyezését követően keresse meg a Model_XXXXXX elnevezésű Wi-Fi-t a külső eszközön, amelynél a(z) XXXXXXX a készülék sorozatszáma. Válassza ki a Wi-Fi-t, adja meg a jelszót és csatlakozzon. A kezdeti jelszó 12345678.
 - A Wi-Fi kapcsolat létrejöttét követően a mobilalkalmazáson keresztül vezérelheti a készüléket.



A készülék frissítése

- > A telepítés befejezését követően nyissa meg a NOCPIX alkalmazást.
- Ha a készülék mobileszközhöz csatlakozik, kérjük, kapcsolja be a mobileszköz mobiladat-forgalmát. A csatlakozást követően az alkalmazásban automatikusan megjelenik a frissítésre vonatkozó figyelmeztetés. Kattintson a Most opcióra a legújabb verzió azonnali letöltéséhez, vagy kattintson a Később opcióra a későbbi frissítéshez.
- A NOCPIX automatikusan tárolja az utoljára csatlakoztatott eszközt. Ezért, ha korábban már csatlakozott a NOCPIX-hez, az akkor is automatikusan észleli a frissítést, ha a céltávcső nincs csatlakoztatva a telefonhoz vagy a laptophoz.
- Ha elérhető a frissítés, és a mobileszköz hozzáfér az internethez, akkor először töltse le a frissítést. Majd a mobileszközhöz való csatlakozáskor a készülék automatikusan frissül.
- > A frissítés telepítése után a készülék automatikusan újraindul.

11 Parancsikon menü

A parancsikon menüben gyorsan beállíthatja a leggyakrabban használt funkciók alapvető konfigurációit, a képmódot, kijelző fényerejét, képélességet és a képkontrasztot.

- > A parancsikon menü megjelenítéséhez nyomja meg az **M gomb**ot az kezdőképernyőn.
- > Nyomja meg a Fel / Le gombot a következő opciók közötti váltáshoz.
 - Kép mód: : Nyomja meg az M gombot az állapotváltáshoz, nyomja meg a fel/le gombot a kép mód kiválasztásához.
 - Fényerő: Nyomja meg az M gombot az állapotváltáshoz, nyomja meg a fel/le gombot a kép fényerő 1–10 szintre való módosításához.
 - Képélesség: Nyomja meg az M gombot az állapotváltáshoz, nyomja meg a fel/le gombot az képélesség 1–10 szintre való módosításához.
 - Képkontraszt: Nyomja meg az M gombot az állapotváltáshoz, nyomja meg a fel/le gombot az kép kontraszt 1–10 szintre való módosításához.
- > Nyomja meg és tartsa lenyomva az **M gomb**ot a módosítások mentéséhez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- > Ha 7 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet a parancsikon menün belül, a készülék automatikusan elmenti a változtatásokat, és visszatér a kezdőképernyőre.



12 Főmenü

- A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a kezdőképernyőn.
- > Nyomja meg a Fel / Le gombot a menüpontok közötti váltáshoz.
- A főmenüben lépő funkció opciók ciklikusak: amikor a > nyíl eléri az első oldalon lévő utolsó opciót, átlép a második oldalon lévő első opcióra. Amikor a > nyíl az első oldal első opcióján van, nyomja meg a Fel gombot a második oldalon lévő utolsó opcióra való váltáshoz.
- Nyomja meg az M gombot az aktuális menüpont paraméterbeállításainak módosításához vagy az almenü megnyitásához.
- A második és harmadik szintű almenüben nyomja meg a Fel / Le gombot a paraméter vagy funkció kiválasztásához; nyomja meg az M gombot a kiválasztás megerősítéséhez. A módosítások mentését jelző ikon villog, majd megjelenik a felsőbb vagy az almenü.
- Bármelyik menüfelületen van, nyomja meg a főkapcsolót a felsőbb menübe vagy a kezdőképernyőre való visszatéréshez a módosítások mentése nélkül, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a módosítások mentéséhez és a a kezdőképernyőre való visszatéréshez.



- Bármelyik menüfelületen van, ha 15 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, a készülék automatikusan a változtatások mentése nélkül visszatér a kezdőképernyőre.
- Az egyszemes hőkamerás távcső folyamatos működtetése során a főmenüből való kilépéskor a > kurzor a kilépés előtti helyzetben marad. Ha újraindítja az egyszemes hőkamerás távcsövet, és először belép a főmenübe, a kurzor a főmenü első opcióján marad.

Főmenü opciók és leírásuk

	Az ultraéles mód be-/kikapcsolása					
	• Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a főmenübe való lépéshez.	• Ultra-Clear				
	• Válassza ki az Ultraéles menüpontot a Fel / Le gombbal.					
Ultraéles	• Kapcsolja be/ki az Ultraéles módot az M gomb rövid megnyomásával, amely	 				
	során hallani fogja a zárkalibrálás kattanását.					
	• A funkció be-/kikapcsolt állapotában az állapotsáv ikonja ennek megfelelően	A < 🔇				
	változik.					
	• Ha az Ultraéles mód be van kapcsolva, a képkontraszt fokozódik, így a készülék					
	esős, ködös és egyéb zord időjárási körülmények mellett is tökéletes.					
	A Wi-Fi be-/kikapcsolása					
	• Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a főmenübe való lépéshez.	● 4.0× 🔌 奈 12:20 🖿				
	• Nyomja meg a Fel / Le gombot a Wi-Fi opció kiválasztásához.					
	• Kapcsolja be/ki a Wi-Fi-t az M gomb rövid megnyomásával.	▶ २ 12345678				
Wi-Fi	• Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, a Wi-Fi ikonja mögött 3 másodpercig kéri az					
(î÷	alapértelmezett jelszót.					
	• Az alapértelmezett jelszó 12345678. A jelszó módosítását követően nem lesz	(b) >				
	megjelenítve.					
	• A funkció be-/kikapcsolt állapotában az állapotsáv ikonja ennek megfelelően					
	változik.					

Kép színárnyalata -	 A kép színárnyalatának beállítása Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a főmenübe való lépéshez. Nyomja meg a Fel / Le gombot a Kép Színárnyalata kiválasztásához. Nyomja meg az M gombot a kép színárnyalatának W (meleg) és C (hideg) közötti váltásához. A hideg színárnyalatú kép világosabb, a meleg színárnyalatú kép lágyabb és védi 	 ● Image Hu ● ● ●<	4.0×			12:20
	 a szemet. A színpalettákra nem alkalmazható a meleg és hideg színárnyalat közötti váltás. A mikrofon be-/kikapcsolása 	•	4.0×	Q ¢	÷	12:20
Mikrofon	 Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a főmenübe való lépéshez. Nyomja meg a Fel / Le gombot a Mikrofon opció kiválasztásához. Nyomja meg az M gombot a mikrofon be-/kikapcsolásához. A mikrofon bekapcsolását követően a készülék rögzíti a videófelvétel közbeni hangokat. 	・ Mic ③ ● ● 深律 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				
Kalibrálás 😥	 Kalibrálási mód beállítása Ritka esetben, amikor romlik a kép minősége, vagy a kép egyenetlenné válik kalibrál Automatikus és manuális. Függetlenül attól, hogy melyik módban van, manuálisan mú Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a főmenübe való lépéshez. Nyomja meg a Fel / Le gombot a Kalibrálási opció kiválasztásához. 	ással mego íködtetheti	oldható a p a zárkalib	robléma. Két rálást és hátté	kalibrálás ben törtéi	i mód létezik: nő kalibrálást.



Ś

A készüléken lévő videó-/képfájlok megtekintése

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a főmenübe való lépéshez.
- Nyomja meg a Fel / Le gombot a Galéria opció kiválasztásához.
- Nyomja meg az **M** gombot a **galéria** funkcióba való lépéshez.
- Nagy számú fájlok esetén a funkcióba való belépés után van fájlgyorsítótár-idő
- Az egyes felületeken a gombok működési logikája a következő



			Mappa felületFile felületN		Nézet felület	
Galéria	Főkapcsoló	Rövid lenyomás	Visszatérés a felsőbb menübe	Visszatérés a felsőbb menübe	Visszatérés a felsőbb menübe	
	Rövid lenyomá		Navigáció felfelé	Navigáció felfelé	Visszafelé	
	Fel gomb	Nyomja meg és	Előző oldal	Előző oldal	/	
		tartsa				
		Rövid lenyomás	Belépés a mappába	Fájl megtekintése	Szüneteltetés/Lejátszás	
	Menü gomb	Nyomja meg és	Vissza a kezdőképernyőre	Vissza a kezdőképernyőre	Vissza a kezdőképernyőre	
		tartsa				
	Le gomb	Rövid lenyomás	Navigáció lefelé	Navigáció lefelé	Előrepörgetés	
		Nyomja meg és	Következő oldal	Következő oldal	/	
		tartsa				
	Az általános beál	lítások beállítása				
Beállítások	• Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a főmenübe való lépéshez.					

• Nyomja meg a Fel / Le gombot a Beállítások opció kiválasztásához.

• Röviden nyomja meg az M gombot az almenübe való lépéshez.

	• Ebben a menüpon	ntban a következő beállítások konfigurálhatók.				
		Rendszerdátum beállítása 💿 4.0× 🕲 🖉 🗢 12:20 🖬				
		A Beállítások almenüben válassza ki a Dátum opciót a Fel Date				
		/ Le gombbal. \bigcirc \bigcirc \bigcirc $2023.07.20$				
		A dátum formátuma a következő: ÉÉ/HH/NN.				
	Dátum	• Röviden nyomja meg az M gombot a Dátum almenü				
		aktiválásához. Két háromszög ikon jelenik meg az érték				
		felett és alatt.				
		Az M gomb rövid lenyomásával váltoson az év, hónap és				
		nap között.				
		• A Fel / Le gomb rövid lenyomásával válassza ki a megfelelő évet, hónapot és napot.				
		Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a mentéshez és kilépéshez.				
		Rendszeridő beállítása				
		• A Beállítások almenüben válassza ki az Idő opciót a Fel / Le gombbal.				
		• Az idő 24 órás formátumban ÓÓ:PP módon van • Time				
		megjelenítve.				
	Idő	 Nyomja meg az M gombot a Dátum almenü aktiválásához. 				
	\bigcirc	Két háromszög ikon jelenik meg az érték felett és alatt.				
		 A Fel / Le gomb rövid lenyomásával válassza ki az óra és 				
		perc megfelelő értékét.				
		Röviden nyomja meg az M gombot az óra és perc közötti				
		váltáshoz.				

	 Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a mentéshez és kilépéshez. És az állapotsáv ideje ennek megfel változik.
Nyelv	 Rendszernyelv beállítása A Beállítások almenüben válassza ki a Nyelv opciót a Fel / Le gombbal. Az M gomb rövid lenyomásával lépjen be a Nyelv almenübe. A Fel / Le gomb rövid lenyomásával válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg az M gombot a kiválasztás megerősítéséhez. Közben elmenti a beállítást, és automatikusan kilép a Beállítások almenüből.
EIS	 Az elektronikus képstabilizálás be-/kikapcsolása A Beállítások almenüben válassza ki az EIS menüpontot a Fel / Le gombbal. Nyomja meg az M gombot az EIS be-/kikapcsolásához Az EIS bekapcsolt állapotában a kép enyhén nagyított. Ha a lézeres távolságmérő be van kapcsolva, az EIS alapértelmezetten ki van kapcsolva.

Gyári beállítások	• A Beállítások almenüben válassza ki a Gyári beállítások visszaállítása menüpontot a Fel / Le gombbal.						
visszaállítása	• Nyomja meg az M gombot a Gyá	ri beállítások	4.0×	<u>نه</u>	Ŷ	12:20	
U	visszaállítása almenübe való lépéshez.	o	i 🛅 i Yes	The last	Ser.		
	• Nyomja meg a Fel / Le gombot az Ig	gen vagy Nem	© ^{No}	and a start of the	17 - 10 - 14 		
	kiválasztásához. Az Igen a gyári beállítások	t visszaállítását, 🛛 🖗	U U				
	a Nem a művelet visszavonását jelenti.	Ô	0				
	• Az M gomb rövid lenyomásával erősítse me	eg a választást. 🔹 🔅					
	• Az Igen kiválasztása esetén az egyszer	nes hőkamerás					
	távcső automatikusan újraindul.						
	• A Nem kiválasztása esetén a művelet visszavonásra kerül és a képernyő visszatér a felsőbb menübe.						
	A Gyári beállítások visszaállítása opció kiválasztása esetén a következő funkciók lesznek visszaállítva alapértelmezett						
	beállításokba:						
	 Képmód: fehé fórró 	– Ultra	éles mód: kil	kapcsolva			
	– Fényerő megjelenítése: 5. szint	– WiFi	– WiFi: ki van kapcsolva				
	– Képélesség: 5. szint	– Képélesség: 5. szint – Kép színárnyalata: C					
	– Képkontraszt: 5. szint	– Mikr	ofon: kikapc	solva			
	– Digitális zoom: 1×	– Kalib	orálási mód:	A			
		– Lézer	es távolságn	nérő: kikapcs	solva		
Információk							
i	Kenuszerintormaciok megjelenitése						

ł

	•	A Beállítások almenüben válassza ki az Infó opciót a Fel /	0	4 0x	0	N i	~	12:20
		Le gombbal.	• Info	0		12		
	•	Az ${f M}$ gomb rövid lenyomásával megjelenítésre kerülnek a	0	SN:	and the	41-14-	Care .	-
		készülék lényeges adatai.	(? (?)	S PPGA:			A STATE	
	•	Ez az elem lehetővé teszi a felhasználó számára a jelen	Ŷ	U -		Fit	N	
		egyszemes hőkamerás távcső következő adatainak	٩		-02			
		megtekintését: termékmodell, vezérlőprogram, cikkszám,	ب ې (
		sorozatszám, hardver verziószám stb.		120				
	•	Nyomja meg és tartsa lenyomva az ${f M}$ gombot az Általános						
		beállítások almenübe való visszatéréshez.						



A LUMI sorozat támogatja a képek gyors digitális nagyítását a vizuális nagyítás növelése érdekében.

- > A Kezdőképernyőn nyomja meg a Fel gombot a kép nagyításához.
- ➢ A megfelelő nagyítás megjelenik az állapotsávon.
- > A következő táblázat a vonatkozó vizuális nagyítások listáját tartalmazza

MODELI	nagyítás						
MODELL	1x zoom	2x zoom	3x zoom	4x zoom	8x zoom		
P13	2×	4×	6×	8×			
L19	2×	4×	6×	8×			
L35	4×	8×	12×	16×			
H35	2,5×	5×		10×	20×		
L35R	4 ×	8×	12×	16×			
H35R	2,5×	5×		10×	20×		

14 Fényképezés és videófelvétel

A LUMI sorozatú egyszemes hőkamerás távcsőnek 32 GB-os beépített memóriával

rendelkezik, és támogatja a fénykép és videófelvétel készítését. A kép- és videofájlok az idő után lesznek elnevezve, ezért a kép- és videofunkciók használata előtt ajánlott a rendszer dátumának és idejének beállítása a **Főmenü**ben (lásd a jelen útmutató Főmenü – Beállítások – **Dátum/Idő beállítása** opcióit), vagy a rendszerdátum és idő szinkronizálása a NOCPIX alkalmazás beállításaiban. A részletekért tekintse meg az alkalmazásra vonatkozó Használati utasítást a hivatalos weboldalunkon (www.nocpix.com).

Fényképezés

- A Kezdőképernyőn nyomja meg a Le gombot a fényképkészítéshez. A kép 0,5 másodpercre megdermed, a bal felső sarokban pedig felvillan a kamera ikonja. A fényképezést követően az ikon eltűnik.
- > A készített képek a beépített memóriában tárolódnak.
- A kamera ikon jobb oldalán megjelenő felkiáltójel ikon ①azt jelzi, hogy nincs elég tárhely. Ellenőrizze és helyezze át a videóit és képeit egyéb adathordozókra a tárhely felszabadítása érdekében.

Videófelvétel

- A Kezdőképernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva a Le gombot a videófelvétel kezdéséhez.
- > A kijelző bal felső sarkában megjelenik a felvétel ikon 🕮 és a felvételi időkérés,

az idő pedig ÓÓ: PP: MM (óra: perc: másodperc) formátumban jelenik meg.

- > A kérés bal oldalán lévő pont a felvétel folyamán folyamatosan villog.
- > A Le gomb megnyomásával fényképet készíthet a rögzítés során.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Le gombot a videófelvétel megállításához és mentéséhez. Rögzítés.
- > Minden videó és fénykép a beépített memóriába kerül.
- A LUMI sorozat beépített mikrofonnal rendelkezik. A felvétel közbeni rögzítéshez kapcsolja be a mikrofon funkciót.



memóriakártyára (ééééHHnnÓÓppmm-év, hónap, dátum, óra, perc és másodperc);

 A tárhelykorlátozás miatt ajánlott a memória rendszeres törlése, vagy a képek és videók más adathordozóra való áthelyezése, hogy felszabaduljon a készülék memóriaterülete.

Memória-hozzáférés

Ha a készüléket bekapcsolja és csatlakoztatja a számítógéphez, a számítógép memóriakártyaként fogja felismerni. Ezután hozzáférhet a készülék memóriájához, és átmásolhatja a képeket és a videókat.

- > Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az adatkábellel.
- A készülék bekapcsolása.
- Kattintson duplán a "Sajátgép" opcióra az asztalon Kattintson duplán a "NOCPIX" elnevezésű készülék megnyitására – Majd kattintson duplán a "LUMI" elnevezésű készülék megnyitására a memóriához való hozzáféréshez.
- Az idő szerint nevezett fájlok megjelenik majd a memóriához való hozzáférés után.

Megjegyzés:

A videófelvétel közben beléphet és dolgozhat a menüben.

A készült kép és a rögzített videó MG_ééééHHnnÓÓppmm.jpg és
 VID_ééééHHnnÓÓppmm.mp4 névformátumban lesz elmentve a beépített

15 Lézeres távolságmérő (LUMI L35R/H35R)

- A kezdőképernyőn nyomja meg és tartsa a Fel gombot, hogy a lézertávollámérő funkciót bekapcsolja/kikapcsolja.
- A távolegységmérési egységet változtathat a beállítások menüben az egységfüggvénynek használva.
- Hosszan nyomja a Fel gombot, hogy a lézertávollámérő funkcióba való kilépés érdekében.
- A folyamatos távolságmérés (CONT) és az egyszeri távolságmérés (SGL) közötti módot az M+↓ hosszú megnyomásával válthatja. Az egyszeri távolságmérési üzemmódban nyomja meg a fel gombot az SGL távolság meghatározásához, a távolságmérő kijelző 10 másodperc múlva eltűnik.



Ha megnyomja a Fel gombot a főkép nagyításához, a PIP ablakban lévő kép is ennek megfelelően 2-szer nagyításra kerül. Ha például a főkép nagyítása 1×, 2×, 3×vagy4×, a PIP ablakban lévő kép 2×, 4×, 6×, illetve 8× lesz.





Műszaki ellenőrzés

15 PIP Funkció

A kép a képen (PIP) egy úszó ablakot biztosít a teljes képernyőtől független. Ez az ablak a kép egy részét láthatja, amely egy bizonyos területen 2× nagyítva van a főkép hálózatán.

> A kezdőképernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel gombot (LUMI) /

A készülék használata előtt minden alkalommal végezzen műszaki ellenőrzést a következő elemek ellenőrzésére:

- A készülék külső része (nincs repedés a műszerdobozon).
- Lencse és okulár (nincs repedés, olaj, folt vagy egyéb üledék)
- Az újratölthető akkumulátor állapota (előre teljesen feltöltött) és az elektromos érintkezés (nincs sóolás vagy oxidáció).



A karbantartást évente legalább kétszer el kell végezni, és a következő lépéseket tartalmazza:

- Pamut törlőkendővel törölje le a fém és műanyag részek felületét a por és szennyeződések eltávolításához. A tisztításhoz szilikonzsír használható.
- Tisztítsa meg a készülék elektromos érintkezőit és akkumulátornyílásait nem zsíros szerves tisztítószerrel.
- Ellenőrizze a szemlencse és az okulárlencse üvegfelületét. Szükség esetén távolítsa el a port és a homokot a lencséről (az érintkezésmentes módszer alkalmazása tökéletes megoldás). Az optikai felületek tisztításához használjon speciális törlőeszközt és tisztítószert.

18 Hibaelhárítás

A következő táblázat a készülék működése során esetlegesen előforduló problémákat ismerteti. Alkalmazza a táblázatot a problémák ellenőrzése és kezelése során. A táblázatban nem szereplő hibák, vagy sikertelen hibaelhárítás esetén küldje vissza a készüléket a gyártónak vagy a szállítónak hibaelhárítás céljából.

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások			
Az eszköz nem kapcsolható be.	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort			
A készülék nem működtethető külső	Az USB-kábel megsérült	Cserélje ki az USB-kábelt			
tápegységről	Külső tápegység nem tölt megfelelően	Szükség esetén ellenőrizze a külső tápegységet			
Túl sötét a kép	Nem elég világos a képernyő	Állítsa be a kijelző fényerejét			
Gyenge a képminőség, vagy az	Ezek a problémák általában akkor jelentkeznek, ha a készüléket zord időjárási körülmények között (például hóban, esőben és				
észlelési tartomány lerövidült	ködben) használja.				
	A WiFi-jelszó helytelen	Adja meg a helyes jelszót			
A készülék nem tud csatlakozni az okostelefonhoz vagy számítógéphez	Túl sok Wi-Fi hálózat van a készülék környezetében, ami interferenciát okozhat	A stabil hálózati hozzáférés érdekében mozgassa a készüléket korlátozott számú Wi-Fi hálózattal rendelkező területre, vagy Wi-Fi lefedettség nélküli területre			
A WiFi-jel eltűnik vagy megszakad.	A készülék a WiFi lefedettségén kívül esik. Valami gátolja a kapcsolatot a készülék és a vevőegység között (például betonfalak).	Vigye a készüléket olyan helyre, ahol elérhető a WiFi-jel.			
A készülék alacsony hőmérsékleten való használata esetén a képminőség rosszabb, mint normál hőmérsékleten.	0 °C feletti hőmérsékleten a hőmérséklet-emelkedés a megfigyelt objektumok (környezet és háttér) eltérő hővezetési együtthatója miatt változik. Ennek eredményeképpen magas hőmérsékleti kontraszt alakul ki, és a képminőség jobb. Alacsony hőmérséklet esetén a megfigyelt célpontok (háttér) általában hasonló hőmérsékletűre hűlnek le a csökkent hőmérséklet- kontraszt miatt. Ezért a képminőség (főként a részletek) gyenge, ami a hőképalkotó készülékek sajátossága.				



Vezeték nélküli adó modul frekvenciatartománya:

WLAN: 2,412–2,472 GHz (EU-ban)

A vezeték nélküli adó modul teljesítménye <20 dBm (csak az EU-ban)

Mi, az lnlumen Technologies Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy a Lumi termékcsalád rádióberendezései megfelelnek a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelveknek

FCC-nyilatkozat

FCC ID: 2BHFB-LUMI-00

Címkézési követelmények

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részében foglaltaknak. A készülék működtetésére a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Információ a felhasználónak

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

EMC: A osztály

Megjegyzés: Ez a berendezés megfelelt a digitális eszközök A osztályára vonatkozó korlátoknak, az FCC szabályzat 15. része alapján. Ezen korlátok a berendezés kereskedelmi környezetben történő üzemeltetésekor szolgálnak a káros interferencia elleni észszerű védelem biztosítására. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. A berendezés lakott területen történő használata valószínűleg káros interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell kijavítania az interferenciát.

A rádiófrekvenciás kitettség követelményeinek való megfelelés érdekében legalább 0,00 cm-es távolságot kell tartani a felhasználó teste és a kézibeszélő között, beleértve az antennát is.







E-mail: service@nocpix.com



Weboldal: www.nocpix.com

8 Cím: North 6F, Building B3, Hefei Software Park, No.800 Wangjiang West Road, Hefei National High-tech Industry Development District, Anhui, Kína.