


XTAR®

VC4SL

Type-C csatlakozós, LCD-kijelzős Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő



Magyar

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd.

Cím: 5. emelet, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, Kína 518111

Tel/Fax: (+86) 755-25507076

E-mail: info@xtar.cc

Weboldal: www.xtar.cc



Facebook




WeChat

Magyar-VC4SL Type-C csatlakozóval ellátott, LCD-kijelzős Li-ion/Ni-MH akkumulátortöltő

Bevezetés

Egyetlen öböl használata esetén legfeljebb 3 A-es töltőáramot biztosít, továbbá kapacitásvizsgálati és tárolási funkcióval rendelkezik; színes LCD-kijelzője áttekinthetően jeleníti meg a töltési adatokat. Öt választható töltőáram-beállítással rendelkezik: 3 A/2 A/1 A/0,5 A/0,25 A.



Alkalmazható:

3,6 V / 3,7 V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700
21700/22650/25500/26650/32650

1,2V Ni-MH / Ni-CD
AAAA/AAA/AA/A/SC/C/D

Megjegyzés: Védett 21700 akkumulátorok tölthetők vele.

Műszaki adatok

Modell	VC4SL
Bemenet	QC3,0 (5 V~3 A/9 V~2 A)
Töltőáram	3 A x 1 / 2 A x 2 / 1 A x 4 / 0,5 A x 4
Lezárási feszültség	4,2±0,05 V/1,45±0,1 V
Lezárási áram	≤120 mA
Üzemi hőmérséklet	0~40 °C

Kezelés

- Töltési funkció**
Csatlakoztassa a tápellátást, és helyezze be az akkumulátorokat; a töltés automatikusan elindul.
- 0 V-os aktiválási funkció**
Az akkumulátorok behelyezésekor a töltő automatikusan felismeri és aktiválja őket. A nem aktiválható akkumulátorokat a töltő hibásként azonosítja, a kijelzőn az „Err” felirat jelenik meg, a jelzőfény pedig zölden világít.

III. A gombok funkciói

Töltési üzemmódban

- A „Mode” gomb megnyomásával válthat a Cur. (áramerősség), a Cap. (kapacitás) és az IR (belső ellenállás) kijelzése között.
- A „Curr.” gomb megnyomásával választhat a 3 A/2 A/1 A/0,5 A/0,25 A töltőáram-beállítások közül. (A beállítások ciklikus sorrendben váltakoznak, vagyis egy teljes ciklus után a töltőáram visszatér a kezdeti értékre.)

A „Mode” gomb hosszú megnyomásával válthat a töltési üzemmód, a kapacitásvizsgálati üzemmód („Grad.”) és a tárolási üzemmód („Store”) között.

IV. LCD-kijelző

1. Töltési üzemmódban

- Ha a kijelzőn a „CAP” látható, az akkumulátor teljes feltöltése után a „FULL” felirat és a kapacitásérték felváltva jelenik meg.
 - Ha a kijelzőn a „CUR” látható, az akkumulátor teljes feltöltése után a „FULL” felirat és az áramerősség felváltva jelenik meg.
 - Ha a kijelzőn az „IR” látható, az akkumulátor teljes feltöltése után a „FULL” felirat és az akkumulátor belső ellenállásának értéke felváltva jelenik meg.
2. Kapacitásvizsgálati üzemmódban a töltő először feltölti az akkumulátort, majd a teljes feltöltést követően kisüti. A kisütés befejezése után a töltő ismét teljesen feltölti az akkumulátort.
- Töltés közben a kijelzőn a „CHG” felirat jelenik meg.
 - A kapacitásvizsgálat befejezésekor a kijelzőn a „DONE” felirat és a vizsgálat során mért kapacitásérték felváltva jelenik meg.
3. Tárolási üzemmódban a töltő a 3,7 V/1,2 V alatti feszültségű akkumulátorokat feltölti, a 3,7 V/1,2 V feletti feszültségű akkumulátorokat pedig kisüti.
4. Töltés közben a „CHG” felirat és az akkumulátor feszültsége, kisütés közben pedig a „dCHG” felirat és az akkumulátor feszültsége jelenik meg.
5. A tárolási folyamat befejezésekor a „donE” felirat és az akkumulátor feszültsége felváltva jelenik meg.

V. Gyorstöltési funkció

1. QC3.0 adapter használata és egy akkumulátor behelyezése esetén, amennyiben az akkumulátor belső ellenállása kellően alacsony, a töltő legfeljebb 3 A-es töltőáramot biztosít. Két akkumulátor esetén 2 A x 2, három vagy négy akkumulátor esetén pedig 1 A x 3, illetve 1 A x 4 töltőáramot biztosít.
2. Ha az adapter nem támogatja a QC3.0 gyorstöltést, a töltőáram egy akkumulátor esetén 2 A x 1, két akkumulátor esetén 1 A x 2, három vagy négy akkumulátor esetén pedig 0,5 A x 3, illetve 0,5 A x 4.

VI. A háttérvilágítás kikapcsolása

Ha 1 percig nem történik művelet, a kijelző automatikusan csökkentett fényerejű üzemmódba lép. A háttérvilágítás a „Curr.” gomb hosszú megnyomásával is kikapcsolható.

Jelzőfény színének jelentése

Zöld: készenléti állapot/teljesen feltöltött akkumulátor/a kapacitásvizsgálat vagy a tárolási folyamat befejeződött.

Piros: önellenőrzés / töltés / aktiválás

Nem világít: tápellátás nincs csatlakoztatva.

Jótállás

Értékesítés utáni szolgáltatás igénybevételehez vigye a terméket (jótállási számmal) és a nyugtát a helyi kereskedőhöz.

VII. 15 napos ingyenes csere.

VIII. 24 hónapos ingyenes javítás. Ha a probléma 24 hónapon túl jelentkezik, ingyenes javítási szolgáltatást biztosítunk, de a felhasznált alkatrészek díját felszámítjuk. A kereskedő a javítás előtt tájékoztatja Önt a javítási díjról.

IX. Élettartamra szóló műszaki támogatást nyújtunk.

Megjegyzés:

1. A szándékos károkozás nem tartozik a jótállás hatálya alá.
2. Kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi e-mail-címen: service@xtar.cc.

Hamisítás elleni ellenőrzés

1. Kapharja le a csomagoláson található hamisítás elleni címkét, hogy megkapja a 18 számjegyű kódot.
2. Írja be a kódot a www.xtar.cc lekérdezési oldalán (Contact Us - Anti-fake).

FIGYELMEZTETÉS

1. Ha a tápellátás nem elegendő, a töltő ennek megfelelően csökkenti a töltőáramot.
2. Ne töltsön a töltővel nem megfelelő akkumulátorokat.
3. Tartsa a töltőt nedvességtől, víztől és tűzolt portól távol.
4. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a töltőt.
5. Ne szerelje szét, és ne használja a töltőt, ha sérült.
6. További és frissített információkért látogasson el a www.xtar.cc oldalra.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.

1071. Bp. Damjanich u. 11-15.

Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu

Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:

Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>

Email: szerviz@leitz-hungaria.hu

Tel.: +36 20 935 5555